



POLYCARBONATE VERNI : PRECAUTIONS D'USAGE

PC verni : Face intérieur du véhicule

• **REGLES A SUIVRE :**

- **Stockage** : vertical, à température ambiante, sans contacts locaux (l'effort doit être réparti sur toute la surface)
- **Manutention** : avec gants et précautions. Possibilités de ventouses propres sur le PC verni si $t^{\circ} < 50^{\circ}\text{C}$. Laisser la protection le plus longtemps possible.
- **Nettoyage** : au chiffon propre et imbibé. Solvants usuels de nettoyage (eau + alcool) ou produits de nettoyage de vitres usuels, ammoniac

• **REGLES A PROSCRIRE :**

- **Stockage** : ne pas poser le vitrage sur le PC verni, ne rien laisser localement sur le PC verni, éviter tout objet pointu sur le PC verni.
Ne pas stocker dans une ambiance contenant des vapeurs de solvants.
- **Manutention** : ne pas utiliser de grattoirs, lame de rasoir, spatule, tournevis, ...
- **Nettoyage** : pas de chiffon sec, pas de nettoyeurs abrasifs, éviter tout autre solvant que ceux recommandés.
- **Divers** : attention aux autocollants qui peuvent endommager le PC verni lors de leur retrait.

Cette fiche ainsi que les informations contenues sont propriété de SAINT GOBAIN SULLY.
La distribution ou reproduction et/ou l'impression sans autorisation est interdite.